

Запасные части ГРУТ 2650/75

№ п/п	Наименование изделия	Единица изм.	Вес в кг	Номер изделия	Марка стали .				
1	Кольцо уплотнит.	шт.	42	Γ13.05.00.026	50 ХГЛ				
2	Втулка	шт.	52	Γ13.05.05.00001-02	50 ХГЛ				
3	Втулка	шт.	29	Γ13.05.00.00.008	50 XГЛ				
4	Колесо рабочее 3-х лопастное	шт.	700	Г13.05.09.00.000СБ	50 XГЛ				
5	Колесо рабочее 4-х лопастное	шт.	750	Г13.05.09.00.000СБ-4	50 XГЛ				
6	Бронедиск	шт.	178	Γ13.05.00.00.003	50 XГЛ				
7	Броневкладыш	шт.	850	Γ13.05.00.00.021M	50 XГЛ				
8	Бронедиск	шт.	60	Γ13.05.00.00.004	50 ХГЛ				
9	Крышка	шт.	1 050	Γ13.05.00.00.002-01	35 Л				
10	Патрубок	шт.	148	Г13.05.00.00.005СБ	50 XГЛ				
	20-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-0								

Запасные части 16Р9М

№ п/п	Наименование изделия	ШТ.	Вес в кг	Номер изделия	Марка стали
1	Броневкладыш	ШТ.	790	16P-9M-00-03A-03	50 ХГЛ
2	Бронедиск	ШТ.	275	16P-9M-00-05A	50 ХГЛ
3	Рабочее колесо	ШТ.	592	16P-9M-00-20A	50 ХГЛ
4	Бронедиск напора	шт.	175	16P-9M-00-04A	50 ХГЛ
5	Кольцо уплотнительное	ШТ.	33,8	16P-9M-00-03	50 ХГЛ
6	Кольцо установочное	шт.	54	16P-9M-00-05	50 ХГЛ

Запасные части 16 ГРУТ-8М

№ п/п	Наименование изделия	Единица изм.	Вес в кг	Номер изделия	Марка стали
1	Кольцо установочное	ШТ.	58,8	M374-00-008	50 XГЛ
2	Кольцо уплотнит.	ШТ.	108	M374-00.007A	50 XГЛ
3	Рабочее колесо	ШТ.	690	M374.00.014	50 XГЛ
4	Корпус внутренний	ШТ.	1 210	M374-00.001A	50 XГЛ
5	Диск защитный (всаса)	ШТ.	350	M374-00.002A	50 XГЛ
6	Диск защитный	шт.	383	M374-00.003A	50 ХГЛ

Запасные части ГРУТ 3000/72

№ п/п	Наименование изделия	Единица изм.	Вес в кг	Номер изделия	Марка стали
1	Диск защитный	ШТ.	225	500.00.02	50 ХГЛ
2	Корпус внутренний	шт.	1 640	500.00.01	50 ХГЛ
3	Колесо рабочее	шт.	806	500.02.00СБ	50 ХГЛ
4	Патрубок	ШТ.	140	400.00.03	50 ХГЛ

Запасные части ГРУТ 2000/63

№ п/п	Наименование изделия	Единица изм.	Вес в кг	Номер изделия	Марка стали
1	Корпус внутренний	ШТ.	1 560	400.00.01	50 ХГЛ
2	Колесо рабочее	ШТ.	700	400.03.01	50 ХГЛ
3	Диск защитный	ШТ.	220	400.00.04	50 ХГЛ
4	Кольцо уплотнительное	шт.	95	400.00.05	50 ХГЛ
5	Патрубок	ШТ.	140	400.00.03	50 ХГЛ

Запасные части 20Р11МБ

№ п/п	Наименование изделия	Единица изм.	Вес в кг	Номер изделия	Марка стали
1	Рабочее колесо	ШТ.	1 031	20Р-11МБ.06.00.01	50 ХГЛ
2	Бронедиск всаса	ШТ.	300	20P-11M5.00.00.02	50 ХГЛ
3	Бронедиск напора	ШТ.	380	20Р-11МБ.00.00.03	50 ХГЛ
4	Кольцо установочное	ШТ.	95	20Р-11МБ.00.00.16	50 ХГЛ
5	Кольцо уплотняющее	ШТ.	60	20Р-11МБ.00.00.17	50 ХГЛ
6	Броневкладыш	ШТ.	2 415	20Р-11МБ.00.00.40	50 ХГЛ

Запасные части ГРУТ 3800/63

№ п/п	Наименование изделия	Единица изм.	Вес в кг	Номер изделия	Марка стали
1	Рабочее колесо	ШТ.	1 370	3800/63-00003	50 ХГЛ
2	Бронедиск	шт.	450	3800/63-0002	50 ХГЛ
3	Кольцо промывочное	шт.	82	3800/63-0004	50 ХГЛ
4	Кольцо установочное	шт.	70,5	3800/63-0005	50 ХГЛ
5	Кольцо уплотняющее	шт.	75	3800/63-0006	50 ХГЛ
6	Броневкладыш	шт.	2 300	3800/63-0001	50 ХГЛ

Запасные части ГРУТ 1440/40

№ п/п	Наименование изделия	Единица изм.	Вес в кг	Номер изделия	Марка стали
1	Рабочее колесо	ШТ.	310	1400/40-000.6	50 ХГЛ
2	Кольцо установочное	шт.	43	1400/40-000.2	50 ХГЛ
3	Диск защитный	ШТ.	87	1400/40-000.5	50 ХГЛ
4	Втулка защитная	ШТ.	5,3	1400/40-000.4	50 ХГЛ
5	Патрубок всасывающий	шт.	110	1400/40-000.1	50 ХГЛ
6	Броневкладыш	шт.	740	1400/40-000.3	50 ХГЛ

Запасные части 20Р11М

№ п/п	Наименование изделия	Единица изм.	Вес в кг	Номер изделия	Марка стали
1	Броневкладыш	шт.	1 624	K-410-00-69	50 ХГЛ
2	Бронедиск напора	шт.	380	K-410-00-03	50 ХГЛ
3	Рабочее колесо	ШТ.	1 250	2157-00-00СБ	50 ХГЛ
4	Втулка	ШТ.	183	K-410-00-35	50 ХГЛ
5	Бронедиск всаса	ШТ.	305	20P-11-1-5	50 ХГЛ
6	Кольцо уплотняющее	шт.	64	K-410-00-36	50 ХГЛ
7	Кольцо установочное	ШТ.	105	K-410-00-37	50 ХГЛ